

THERMO-STOPP

Der Thermo-Stopp eignet sich für alle handelsüblichen M10-Stockschrauben. Mit Hilfe des M10-Gewindebolzens können Rohrschellen rasch an der Wand befestigt und exakt eingestellt werden.



SCHRITT 1

Bohren Sie ein Loch mit einem für Dübel und Mauerwerk geeigneten Durchmesser an der gewünschten Position.



SCHRITT 2

Entfernen Sie mit Hilfe eines Blasebalgs den Staub aus dem Bohrloch.



SCHRITT 3

Schlagen Sie einen entsprechend großen und auf das Mauerwerk abgestimmten Dübel in das Bohrloch ein.



SCHRITT 4

Montieren Sie die Stockschraube. Wichtig: Setzen Sie die Stockschraube mindestens 15 mm tiefer als die Putz-Außenfläche in den Wandaufbau!



SCHRITT 5

Drehen Sie den Thermo-Stopp auf die Stockschraube auf.



SCHRITT 6

Ziehen Sie die Mutter des M10-Gewindebolzens mit einem Schraubenschlüssel (SW 17) fest, so dass der Dichtring am Mauerwerk bündig anliegt. Der formschöne Abschluss schützt die Fassade vor Schlagregen und Feuchtigkeit.