



## REGENWASSERKLAPPE KUGEL AUTOMATISCH

Mit der automatischen Regenwasserklappe von GRÖMO gehören überlaufende Regentonnen der Vergangenheit an. Aufgrund des Schwimmers öffnet und schließt die Klappe selbsttätig, je nach Wasserstand der Tonne. Damit die Automatik funktioniert, ist ein senkrechter Einbau der Regenwasserklappe nötig. Die wartungsfreie, automatische Regenwasserklappe überzeugt durch den maximalen Wirkungsgrad: 100% des anfallenden Wassers werden in die Tonne umgeleitet.



### LEERE TONNE

Die an einer Schnur befestigte Kugel fungiert als Schwimmer in der Regentonne. Sie hält die Regenwasserklappe geöffnet, solange die gewünschte Füllhöhe nicht erreicht ist.



### GEFÜLLTE TONNE

Mit steigendem Wasserstand wird die Schnur sukzessive kürzer und löst das Schließen des Auslaufrohres aus. Wenn die Regentonne den Füllstand erreicht hat, fließt das Wasser im Fallrohr in die Kanalisation ab.

Winterbetrieb: Kugel entfernen und Auslaufklappe schließen.

## TECHNISCHE HOTLINE

Wir helfen Ihnen gerne weiter:

+49 8342 912-532 oder +49 151 4248 8224

service@groemo.de · www.groemo.de